

# ZWEIBEINSTÄNDER MULTICHARGER (BELT) (VBK0364)

Stand 16.04.2021

## Montageanleitung Händler



### Hinweis:

Das Ein- und Ausbauen darf nur von fachmännischen Personal und/oder Fachmechanikern durchgeführt werden.

### Lieferumfang

- 1x Zweibeinständer
- 1x Verdrehsicherung Ständer
- 2x Linsenkopfschraube M6x16 TX30 ISO 7380 A2
- 1x Zylinderkopfschraube M10x50 DIN 912 A2
- 1x Federring M10 DIN 127 A2
- 1x Unterlegscheibe d=10,5 DIN 125 A2
- 2x Unterlegscheibe d6,4 DIN 138 A2

### Schritt 1

Vorhandenen Seitenständer demontieren.

### Schritt 2

M10 Schraube ① mit Federring ② und Unterlegscheibe ③ von oben durch den Rahmen ④ stecken, von unten den Ständer ⑤ anbringen (Abb.2).

### Schritt 3

Schraube festziehen. Anzugsmoment **20 Nm**

### Schritt 4

Verdrehsicherung ⑥ mit den M6 Linsenkopfschrauben ⑦ und d6,4 Unterlegscheiben ⑧ befestigen (Abb.2).

# Bipod Stand MULTICHARGER (BELT) (VBK0364)

## Assembly Instruction Dealer



### Notice:

The installation and removal may only be carried out by specialist staff and / or specialist mechanics.

### Scope of delivery

- 1x Kickstand
- 1x Plate for Kickstand
- 2x pan head screw M6x16 TX30 ISO 7380 A2
- 1x bolt M10x50 DIN 912 A2
- 1x spring washer M10 DIN 127 A2
- 1x washer d=10,5 DIN 125 A2
- 2x washer d6,4 DIN 138 A2

### Step 1

Remove existing kickstand.

### Step 2

Stick M10 bolt ① with spring washer ② and washer ③ through the frame ④ - kickstand ⑤ onto the bolt from the other side (fig. 1).

### Step 3

Tighten bolt. Tightening torque **20Nm**

### Step 4

Fasten the plate for kickstand ⑥ with the M6 screw ⑦ and d6.4 washers ⑧ (Fig.2).




Abb. 1 / fig. 1



Abb. 2 / fig. 2